



Instrukcja instalacji

Opakowanie zawiera:

- 1) Moskitiera z magnesami
- 2) Samoprzylepna taśma rzepowa
- 3) Samoprzylepne paski rzepowe
- 4) Pinezki

Etap 1: Wyczyść ramę drzwi aby była czysta i sucha.

Etap 2: Odklej zabezpieczenie kleju na taśmie rzepowej i przyklej taśmę na górze ramy / ościeżnicy.



Etap 3: Odklej zabezpieczenie kleju na paskach rzepowych i przyklej po lewej i po prawej stronie ramy.



Etap 4: Załóż zasłonę przeciw owadom na paski rzepowe i taśmę rzepową.



Etap 5: W razie potrzeby użyj pinezek aby wzmocnić połączenie.



Od teraz Twoja moskitiera jest gotowa i możesz zacząć z niej korzystać.